

## MEXE02 波形モニタ機能 項目一覧

### BLEシリーズ CC-Link対応

「No.」は信号を選択するときに表示される順番です。

#### ■CH1,2

No.	信号名
1	指令速度[r/min]
2	検出速度[r/min]

#### ■CH3,4

No.	信号名
1	ALARM-OUT1
2	ALARM-OUT2
3	ALARM-RESET
4	EXT-ERROR
5	FWD
6	M0
7	M1
8	M2
9	MOVE
10	REV
11	STOP-MODE
12	VA
13	WNG