

MEXE02 波形モニタ機能 項目一覧

BX II シリーズ 位置制御モード

「No.」は信号を選択するときに表示される順番です。

■CH1,2

No.	信号名
1	指令速度[r/min]
2	検出速度[r/min]
3	検出トルク[%]
4	主電源内部直流電圧[V]

■CH3,4

No.	信号名
1	+JOG
2	-JOG
3	ALM
4	ALM-RST
5	END
6	FREE
7	FWD
8	HMI
9	HOME
10	HOME-P
11	HOMES
12	IN0
13	IN1
14	IN2
15	IN3
16	IN4
17	IN5
18	IN6
19	IN7
20	IN8
21	M0
22	M1
23	M2
24	M3
25	MOVE
26	MS0
27	MS1
28	MS2
29	MS3
30	MS4
31	MS5
32	P-PRESET
33	READY
34	RVS
35	S-ON
36	SSTART
37	START
38	STOP
39	TH
40	TL
41	TLC
42	VA
43	WNG
44	ZSG