

MEXE02 波形モニタ機能 項目一覧

CRKシリーズ 位置決め機能内蔵タイプ

「No.」は信号を選択するときに表示される順番です。

■CH1,2

No.	信号名
1	指令速度[Hz]
2	エンコーダ検出速度[Hz]

■CH3,4

No.	信号名
1	+LS
2	-LS
3	ALM
4	ALM-RST
5	ALM(RS-485)
6	AREA
7	AWO
8	C-ON
9	FWD
10	FWD(RS-485)
11	HOME-P
12	HOME(RS-485)
13	HOME/P-PRESET
14	HOMES
15	M0
16	M0(RS-485)
17	M0 R
18	M1
19	M1(RS-485)
20	M1 R
21	M2
22	M2(RS-485)
23	M2 R
24	M3
25	M3(RS-485)
26	M3 R
27	M4
28	M4(RS-485)
29	M4 R
30	M5
31	M5(RS-485)
32	M5 R
33	MOVE
34	MOVE(RS-485)
35	OUT1
36	OUT2
37	OUT3
38	OUT4
39	READY
40	RVS
41	RVS(RS-485)
42	SLIT
43	START
44	START(RS-485)
45	START R
46	STEPOUT
47	STOP
48	STOP(RS-485)
49	WNG