

MEXE02 波形モニタ機能 項目一覧

NXシリーズ 速度制御モード

「No.」は信号を選択するときに表示される順番です。

■CH1,2

No.	信号名
1	指令速度 [r/min]
2	検出速度 [r/min]
3	トルク制限 [%]
4	検出トルク [%]
5	推定慣性モーメント比 [%]

■CH3,4

No.	信号名
1	ALM
2	ALM-RST
3	BRAKE
4	CCW
5	CW
6	FREE
7	M0
8	M1
9	M2
10	READY/AL0
11	S-ON
12	TL
13	TLC/AL1
14	VA
15	WNG/MOVE/MBC
16	ZSG2/ZV/AL2