

## ■制御入出力信号 CMKシリーズ

本資料は取扱説明書を一部抜粋したものです。詳細につきましては、必ず取扱説明書をご確認ください。取扱説明書のファイル名は[HP-7418J](#)です。

### 6-5 入出力信号の接続

入出力信号をドライバのCN2に接続します。

#### CN2 ピンアサイン

ピン No.	信号名	内容
1	CW+(PLS+)入力	CWパルス(パルス)入力※
2	CW-(PLS-)入力	
3	CCW+(DIR+)入力	CCWパルス(回転方向)入力※
4	CCW-(DIR-)入力	
5	AWO+入力	出力電流オフ入力
6	AWO-入力	
7	CS+入力	ステップ角切替入力
8	CS-入力	
9	ACDOFF+入力	自動カレントダウン解除入力
10	ACDOFF-入力	
11	TIM+出力	励磁タイミング出力
12	TIM-出力	

- ※ 2パルス入力方式に設定したときは、CWパルス入力、CCWパルス入力になります。  
1パルス入力方式に設定したときは、パルス入力、回転方向入力になります。



## ■ 接続図 CMKシリーズ

本資料は取扱説明書を一部抜粋したものです。詳細につきましては、必ず取扱説明書をご確認ください。取扱説明書のファイル名は[HP-7418J](#)です。

### ■ 24 V接続時

