

MEXE02 波形モニタ機能 項目一覧

ARシリーズ DeviceNet対応

「No.」は信号を選択するときに表示される順番です。

■CH1,2

No.	信号名
1	指令速度[r/min]
2	検出速度[r/min]

■CH3,4

No.	信号名
1	+LS
2	-LS
3	ALM
4	AREA
5	C-ON
6	END
7	FREE
8	FREE (Direct I/O)
9	FWD
10	HOME
11	HOME-P
12	HOMES
13	M0
14	M0_R
15	M1
16	M1_R
17	M2
18	M2_R
19	M3
20	M3_R
21	M4
22	M4_R
23	M5
24	M5_R
25	MOVE
26	OUT1
27	OUT2
28	POWER
29	READY
30	SLIT
31	START
32	START (Direct I/O)
33	START_R
34	STOP
35	STOP (Direct I/O)
36	TLC
37	RVS
38	WNG