

MEXE02 波形モニタ機能 項目一覧

BLEシリーズ

「No.」は信号を選択するときに表示される順番です。

■CH1,2

No.	信号名
1	指令速度[r/min]
2	検出速度[r/min]

■CH3,4

No.	信号名
1	ALARM-OUT1
2	ALARM-OUT2
3	ALARM-RESET
4	EXT-ERROR
5	FWD
6	M0
7	M1
8	M2
9	MB-FREE
10	MOVE
11	REV
12	STOP-MODE
13	TH
14	TLC
15	VA
16	WNG