

MEXE02 波形モニタ機能 項目一覧

BLHシリーズ

「No.」は信号を選択するときに表示される順番です。

■CH1～4

No.	信号名
1	指令速度(モーター軸)[r/min]
2	検出速度(モーター軸)[r/min]
3	インバータ電圧[V]
4	検出トルク[%]
5	選択番号

■CH5～12

No.	信号名
1	割付なし
2	ALM-A
3	ALM-B
4	ALM-RST
5	DIN0
6	DIN1
7	DIN2
8	DIN3
9	DIN4
10	DIN5
11	DIR
12	DOUT0
13	DOUT1
14	DOUT2
15	DOUT3
16	EXT-ERROR
17	FWD(START/STOP)
18	HMI
19	INFO
20	INFO-CFG
21	INFO-CLR
22	INFO-DRV
23	INFO-DRVTMP
24	INFO-DSLMTD
25	INFO-IOTEST
26	INFO-LOAD
27	INFO-ODO
28	INFO-OVOLT
29	INFO-PCOUNT
30	INFO-PTIME
31	INFO-RBT
32	INFO-SET-E
33	INFO-SPD
34	INFO-SPD-DE
35	INFO-TRIP
36	INFO-TRQ-DE
37	INFO-UVOLT
38	M0
39	M1
40	M2
41	MOVE
42	REV(RUN/BRAKE)
43	SPEED-OUT
44	STOP-MODE(FWD/REV)
45	TL
46	TLC
47	VA