

# MEXE02 波形モニタ機能 項目一覧

## BX II シリーズ 速度制御モード

「No.」は信号を選択するときに表示される順番です。

### ■CH1,2

No.	信号名
1	指令速度[r/min]
2	検出速度[r/min]
3	検出トルク[%]
4	主電源内部直流電圧[V]

### ■CH3,4

No.	信号名
1	ALM
2	ALM-RST
3	FREE
4	FWD
5	HMI
6	IN0
7	IN1
8	IN2
9	IN3
10	IN4
11	IN5
12	IN6
13	IN7
14	IN8
15	M0
16	M1
17	M2
18	M3
19	MOVE
20	RVS
21	S-ON
22	STOP
23	TH
24	TL
25	TLC
26	VA
27	WNG
28	ZSG