

# MEXE02 波形モニタ機能 項目一覧

## NXシリーズ 張力制御モード

「No.」は信号を選択するときに表示される順番です。

### ■CH1,2

No.	信号名
1	速度制限 [r/min]
2	検出速度 [r/min]
3	指令張力 [%]
4	検出トルク [%]

### ■CH3,4

No.	信号名
1	ALM
2	ALM-RST
3	CCW
4	CW
5	FREE
6	M0
7	M1
8	M2
9	READY/AL0
10	VLC/AL1
11	WNG/MOVE/MBC
12	W-RESET
13	ZSG2/ZV/AL2