



ACサ - ボモ - タ - DXシリ - ズ
サーボアンプ用オプション

パソコンローダー用変換器付きケーブル 取扱説明書

- ・ご使用の前に、この取扱説明書をお読み下さい。
- ・この取扱説明書は、実際に使用される最終ユ - ザまで確実にお届け下さい。
- ・製品は、予告無しに変更することがあります。

1. はじめに

このたびは、ACサ - ボモ - タ - DXシリ - ズオプションをお買いあげいただきまことにありがとうございます。

本取説は、製品を使用されるうえで、最小限の内容のみ記載しております。

設置、運転の際には、サ - ボアンプ同梱の取説、又はユ - ザ - ズマニュアルをご参照下さい。

本品には次の付属品が同梱されていますのでご確認ください。



名称	個数
取扱説明書（本書）	1
変換器	1
ケーブル	1

2. 安全上の注意事項

ご使用の前に、本取説を全て熟読し正しくご使用下さい。

機器の知識、安全の情報、及び注意事項の全てについて習熟してからご使用下さい

本取説では、安全事項のランクを「危険」、「注意」として区分してあります

警 告 表 示	意 味
 危険	取扱いを誤った場合に危険な状況がおりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
 注意	取扱いを誤った場合に危険な状況がおりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。

なお、注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性はあります。いずれも重要な内容を記載しておりますので必ず守って下さい。お読みになった後は使用者がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。

⚠ 危険

通電中は端子などの充電部に触れないで下さい。感電する恐れがあります。
取り付け、取り外し、配線作業および保守、点検は、必ず電源をOFFした状態で行ってください。

通電したままでの作業は感電、誤動作、故障のおそれがあります。
ケーブルは傷つけたり、無理なストレスをかけたり、重い物を乗せたり、挟み込んだりしないで下さい。感電の恐れがあります。

⚠ 注意

開梱時に、損傷、変形しているものは使用しないで下さい。火災、誤動作、故障の原因となります。

製品を落下、転倒などで衝撃を与えないで下さい。製品の破損、故障の原因となります。

製品は取扱説明書およびマニュアルに記載されている内容にしたがって取り付けして下さい。取り付けに不備があると、誤動作、故障の原因となります。

水のかかる場所や、腐食性の雰囲気、引火性ガスの雰囲気、可燃物の側では絶対に使用しないで下さい。火災、故障の原因となります。

端子ねじおよび取り付けねじは、締め付けが確実に行なわれていることを定期的に確認してください。ゆるんだ状態での使用は、火災、誤動作の原因となります。
運転中のプログラム変更、強制出力、起動、停止などの操作は十分安全を確認してから行なってください。操作ミスにより機械が動作し、機械の破損や事故のおそれがあります。

ロードコネクタは正しい方向に差し込んで下さい。誤動作の原因になります。

PCに触れる前には、接地された金属などに触れて、人体などに帯電している静電気を放電させてください。過大な静電気は、誤動作、故障の原因となります。

配線は取扱説明書およびマニュアルに記載されている内容にしたがって確実に行ってください。配線を誤ると火災、事故、故障の原因となります。

本製品の修理はその場で絶対におこなわないで、弊社へ修理依頼してください。火災、事故、故障の原因となります。

清掃の際には、電源をOFFした後、ぬるま湯で湿らせたタオルなどを使用して下さい。シンナー類や他の有機溶剤を使うと、機器表面を溶かしたり、変色させたりします。

製品の改造、分解はしないで下さい。故障の原因となります。

本製品を破棄する場合は、産業廃棄物として取り扱って下さい。


本取扱説明書に記載された製品は、人命にかかわるような機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。

本取扱説明書に記載された製品を原子力制御用、航空宇宙用、医療用、交通機器用、乗用移動体用あるいはこれらのシステムなどの特殊用途にご検討の際は、弊社営業窓口までご照会下さい。


本取扱説明書に記載された製品が故障することにより、人命にかかわったり重大な損失の発生が予測される設備への適用に際しては必ず安全装置を設置して下さい。

3. 概要

NP4H - CNVはパソコンとDXシリーズサーボアンプを接続するための変換器付きケーブルです。



4. 各部の名称およびケーブル長



注) パソコンのRS - 232CポートがD - SUB 9ピンオスコネクタ以外の場合、市販の変換ケーブルを使用してください。

オリエンタルモーター株式会社

<http://www.orientalmotor.co.jp>

製品についてのご質問、ご相談はお客様ご相談センターへお問い合わせください。

東 京.....直通	TEL(03)5818-1470	FAX(03)5818-1477
名古屋.....直通	TEL(052)223-2551	FAX(052)223-2553
大 阪.....直通	TEL(06)6337-5587	FAX(06)6337-5369

この取扱説明書は再生紙を使用しています。